

- Artepiso es una piedra reconstituida, por lo tanto ponemos a consideración las recomendaciones de instalación antes, durante y luego de instalar nuestros productos. Lea estas recomendaciones antes de instalar.
- Previa instalación realizar una adecuada **impermeabilización** en piso, muros y jardineras.
- Instale en la **última etapa de la obra**, así evitara golpes, malos tratos al producto y procedimientos adicionales de limpieza (dada la absorción del material). Se debe buscar una instalación limpia sin excesos de pegante y en general evitando la presencia de productos que puedan deteriorar o manchar la cara superior de Artepiso.
- La diferencia de tono es propia del producto para emular una piedra natural, no olvide mezclarlo tomándolo de diferentes cajas y repartiéndolo para evitar "parches" de un mismo tono. Tenga en cuenta esto si su instalación no se va a realizar en una misma etapa.
- Forme el material en seco para ubicar cortes en lugares poco visibles. No pise antes de instalar.
- Limpie minuciosamente y humedezca la superficie a instalar. Se recomienda pegar con Pegamento Standard para interiores, Pegamento Plus para exteriores y Pegamento Premium (paredes de edificios altos). Para un mínimo consumo de Pegamento el área a instalar de estar nivelada
- Artepiso por su método de fabricación presenta diferencia de espesor y esto representa un consumo de Pegamento que en piso varía de 10 a 12 Kg. por m² y en pared puede disminuir buscando efecto de relieve para aumentar el aspecto natural.
- Utilice llana dentada de 10 a 15 mm. Coloque Artepiso con ambas manos ejerciendo presión en sentido perpendicular al dibujo de la llana y fije con martillo de goma verificando que no queden espacios sin pegante o de aire.
- La dilatación mínima recomendada entre los lados es de 3 mm. Nunca instale a tope si lo hace debe ser en áreas pequeñas. Para áreas mayores a 10 m² y/o donde se presenten diferencias estructurales, prevea juntas de dilatación.
- Para mayor precisión realice los cortes con amoladora de disco de 4 ½".
- Para los niveles tenga en cuenta que el Artepiso por diseño no es plano, tiene textura irregular y flecha en parte central que varía entre piezas.
- Para emporar, verifique que las juntas estén limpias y secas. Para mayor precisión y limpieza aplique el empore (con arena) a punto de crema, en un recipiente plástico tipo "salsero". Evite que la mezcla tenga contacto con la cara superior del Artepiso. Deje que seque y de terminado al gusto.
- Cuando se presenten excesos sobre la baldosa de mortero de pega o de mezcla para las juntas, no limpie inmediatamente, espere algunos minutos a que fragüe y retírelos según necesidad con esponja seca, guaípe, cepillo de cerdas plásticas o espátula, remueva en seco y luego complementemente con esponja húmeda. No espere demasiado tiempo para retirar los residuos.
- Si es necesaria una limpieza más profunda se puede usar detergente neutro. **Nunca utilice productos como ácidos, jabón en polvo o Thiñer.** IMPORTANTE: Enjuague y trapee varias veces con agua limpia hasta no dejar residuos del detergente.
- Cuando esté completamente seco el emporado y limpia el área, aplique **sellador con brocha** por lo menos una capa pareja en un solo sentido. Deje secar y no permita el tráfico antes de 12 horas.