

- Artepiso es una piedra reconstituida, por lo tanto ponemos a consideración las recomendaciones de instalación antes, durante y luego de instalar nuestros productos. Lea estas recomendaciones antes de instalar.
- Previa instalación realizar una adecuada **impermeabilización** muros y jardineras.
- Instale en la última etapa de la obra, así evitara golpes, malos tratos al producto y procedimientos adicionales de limpieza (dada la absorción del material). Se debe buscar una instalación limpia sin excesos de pegante y en general evitando la presencia de productos que puedan deteriorar o manchar.
- Dentro de la caja vienen distintos formatos los cuales se deben mezclar en el momento de la instalación para que no coincidan las juntas, si tiene dudas forme el modulo en seco, esto también le servirá para ubicar cortes en lugares poco visibles.
- La diferencia de tono es propia del producto para emular una piedra natural, no olvide mezclarlo tomándolo de diferentes cajas.
- Limpie minuciosamente y humedezca la superficie a instalar. Limpie la cara posterior de la Tungurahua con cepillo de cerdas plásticas.
- Se recomienda pegar con Pegamento Standard interiores, Pegamento Plus exteriores y Pegamento Premium (paredes de edificios altos) (ver instrucciones). Coloque el producto ejerciendo presión en sentido perpendicular al dibujo de la llana y fije con martillo de goma verificando que no queden espacios sin pegante o de aire.
- Para mayor precisión realice los cortes con amoladora de disco de 4 ½".
- La piedra Tungurahua no necesita ser emporada, en caso de haber espacios muy notorios, utilizar emparejador con arena, llegar hasta una consistencia plástica así llenar los espacios existentes. Seguir recomendaciones para limpieza.
- Cuando se presenten excesos sobre la piedra Tungurahua de mortero o de mezcla para las juntas, no limpie inmediatamente, espere que fragüe y retírelos según necesidad con esponja seca, cepillo de cerdas plásticas o espátula, remueva en seco y luego completamente con esponja húmeda. No espere demasiado tiempo para retirar los residuos.
- Si es necesaria una limpieza más profunda se puede usar detergente neutro. Nunca utilice productos como ácidos, jabón en polvo o Thiñer.
- Cuando este totalmente limpia y seca la piedra, aplique el sellador para productos de cemento recomendado por su asesor (ver ficha técnica), utilice brocha, espere un tiempo de secado al tacto y aplique una segunda capa (sellador mate o satinado). Deje secar por lo menos 24 horas de **no** exposición al agua.